



TOVATEC

取扱説明書

DASH II ウルトラコンパクトライト

品番 MU-7477

- このたびは、DASH II ウルトラコンパクトライトをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上の注意」をご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは大切に保管しな必要なときにお読みください。

特長

- 小型ながら強力スポットライト。
- 100%・50%・SOSの3段階調光。
- 水深100mまでの防水性能。

MURAKAMI 村上商事株式会社

〒501-3843 岐阜県関市吉田町1番地

TEL 0575-24-1717 FAX 0575-22-3399

<https://murakamishoji.com>

仕様

光源	LED
色温度	***** K
照射角度	スポットモード：9°
光束	LED素子 ***** lm
光量	スポット：*****ルーメン
調光	3段階 100% – 50% – SOS
連続点灯時間	スポットモード：1時間30分
充電方式	USB専用コード (USB充電器付属)
電源	充電式リチウムイオンバッテリー 3.7V 750mAh
耐水深	水深100m
外形寸法	本体部:約 幅径 20 X 奥行 104 (mm)
本体重量	約43 g(本体のみ、充電池および付属品含まず)
付属品	専用ケース・専用充電器・USBケーブル・専用充電池・交換Oリング

- アフターサービスについておわかりにならないときは、お買い上げの販売店または、表紙記載の「連絡先」までお問い合わせください。

安全上の注意

警告

- 正しく充電してください。
- 電池パックの端子間を短絡させないでください。
- 感電に注意してください。
- 指定の付属品を使用してください。
- 電池パックを火中に投入しないでください。

■使用後は必ず消灯させる

■使い切った電池は器具から取り出す

- ! 守らないと電池からガスが出ることがあり、器具が破裂する原因となります。

注意

- 防水用Oリングにゴミや傷をつけない
- 指定の水深、指定時間以上で使用しない
- 分解や改造をしない
- 水中では電池カバーをゆるめない

- ! 浸水や不意の消灯などで、事故の原因となります。

注意

■目に光を当て続けない

- 目を痛める原因となります。
- 発光部を直視しない。
- 発光部を人に向けない。



IEC/EN 62471 RG-2 risk group製品

- 水中で使用の際は新しい電池に交換する
- 電池カバーは、しっかりと締め付ける
- 電池の使用表示に従う
- 定期的に点検する(点灯・液もれ)

- ! 守らないと、液もれや浸水、不意の消灯などで事故の原因となります。

■電池は乳幼児の手の届かないところに置く

- ! 誤って飲み込むと胃を痛める原因となります。

- 万一飲み込んだ場合は直ちに医師と相談する。

各部の名称



使用前のOリングの点検

本製品の耐水性100m防水は、OリングおよびOリング溝とOリング当付け面が密着することによって機能を保っています。ご購入直後でも水中で使用する前には必ず、以下のメンテナンスを行ってください。

- Oリングリムーバーを使用し、Oリングを取り外します。
- Oリングにゴミや異物などが付いていないか？キズやヒビ割れが無いか？など確認します。
※もし、異常がある場合は新品のOリングに交換してください。
- Oリング溝を綿棒などできれいにします。
- Oリングにシリコングリスを塗布します。
- Oリングを取付けます。
※取付ける際は、Oリングにキズを付けないように注意してください。
- Oリング当たり面に異物が付いていないことを確認します。

ご使用方法

バッテリーの充電



付属の充電器を使用して、バッテリーを充電します。充電インジケーターが赤色から緑色に変われば充電完了です。充電時間は最大で2時間半です。



充電完了後、バッテリーをボディ本体に戻します。奥がプラス端子、手前がマイナス端子です。バッテリーを戻したら、Oリング状態を確認後、キャップを右回りにねじ込みます。
※強く閉めすぎると、潜水後開きにくくなることがありますので、閉めすぎには注意して下さい。

点灯・消灯

背面スイッチ 少し強く、押し込む
軽く押すたびに、点灯サイクルを変更できます。
もう一度、押し込むと消灯します。

点灯サイクル

点灯は、最初100%発光→50%発光→SOSと3段階に変更することができます。

故障かな？

スイッチを押しても点灯しない

- 電池が消耗している。
→充電する。
- 電池の入れ方が逆になっている。
→電池の設置極を正しく入れる。

電池の消耗が早い

- 充電池が劣化している。
→新しい充電池に取り替える。
- 移動時の衝撃や振動で点灯した。
→消灯状態を確認する。

使用上のお願い

- 充電池は消耗品です。
万一に備えて予備電池をご準備ください。
- 岩にぶつけたり落下等、強い衝撃を与えないでください。
- 汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤(中性)を布に含ませてふき取ってください。
- スイッチを必要以上に、無理に押さないでください。
- 光源のLEDは交換できません。